

---

## **(CZ)** Doplnující listy k návodu k obsluze

---

### Doplněk z výroby

### OW REINFORCED PUMP TP



Před uvedením do provozu bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze!

Při neprostudování hrozí nebezpečí!

Přístroj smí být obsluhován pouze osobami, kterým jsou bezpečnostní předpisy podrobně známy!



Přístroje jsou vybaveny ES prohlášením o shodě a splňují:

- EG- Normy EU pro nízké napětí (2006/95/ EG)
- EG- EMV- Právní normy (2004/108/ EG)



Obsah návodu k obsluze nezakládá jakékoliv nároky ze strany kupujícího.

Autorské právo k tomuto návodu k obsluze zůstává výrobcí.

Přetisk, i částečný, pouze s písemným souhlasem.



## 1 Obsah

1	Obsah.....	3
2	Bezpečnostní pokyny.....	3
2.1	Pro Vaši bezpečnost .....	3
2.2	Účelové použití.....	4
3	Všeobecně.....	4
4	Technická data.....	4

## 2 Bezpečnostní pokyny

### 2.1 Pro Vaši bezpečnost

#### VÝSTRAHA



**Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních pokynů!**  
**Nerespektování bezpečnostních předpisů může být životu nebezpečné!**  
Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v tomto návodu!  
Dodržujte místně specifické předpisy pro úrazovou prevenci!  
Osoby v oblasti pracoviště upozorněte na dodržování předpisů!

#### NEBEZPEČÍ



**Platnost dokumentu!**  
Tento dokument je platný pouze ve spojení s návodem k obsluze použitého proudového zdroje (svářecího přístroje)!  
Přečtěte si návod k obsluze proudového zdroje (svářecího přístroje), zejména bezpečnostní pokyny!



**Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!**  
**K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované, oprávněné osoby!**  
**V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka!**  
• Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)!

#### POZOR



**Povinnosti provozovatele!**  
**V Evropském hospodářském prostoru (EHP) je třeba dodržovat a dbát příslušné národní verze rámcových směrnic!**  
Národní verze rámcové směrnice (89/391/EHS) a k ní patřící jednotlivé směrnice.  
Zejména směrnice (89/655/EHS) o minimálních předpisech pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při používání pracovního zařízení při práci.  
Předpisy pro ochranu před úrazem příslušné země (např. v Německu BGV D 1).  
Kontrolujte v pravidelných intervalech, zda je práce uživatele prováděna s ohledem na bezpečnost!

## 2.2 Účelové použití

Tento přístroj odpovídá aktuálnímu stavu techniky a platným pravidlům resp. normám. Smí se používat výhradně ve smyslu účelového použití.

### VÝSTRAHA

Nebezpečí v důsledku neúčelového použití!

V případě neúčelového použití může od přístroje hrozit nebezpečí pro osoby, zvířata a věcné škody. Za všechny z toho vyplývající škody se nepřejímá žádné ručení!

- Přístroj používat výhradně účelově a poučeným, odborným personálem!
- Na přístroji neprovádět žádné neodborné změny nebo přestavby!

## 3 Všeobecně

### POZOR



Tyto doplňkové stránky rozšiřují standardní dokument!

Tyto doplňkové stránky mají platnost pouze ve spojení s odpovídajícím standardním návodem k použití a rozšiřují resp. nahrazují odstavec v odpovídajících standardních popisech.

### UPOZORNĚNÍ



- Tento návod přiložit k dokumentaci přístroje!
- V objednávce náhradních dílů uveďte bezpodmínečně číslo výrobku a sériové číslo přístroje!

## 4 Technická data

### UPOZORNĚNÍ



Zde specifikované technické údaje doplňují resp. nahrazují odpovídající hodnoty ve standardním návodu k použití.

Chladicí výkon při 2 l/min	1500 W
max. přiváděné množství	20 l/min.
max. výstupní tlak chladiva	4,5 baru
Hmotnost	+2,5 kg