



Gorilnik

TIG 18 WD
TIG 20 WD
TIG 260 WD
TIG 450 WD

099-011445-EW525

Upoštevajte dodatne sistemske dokumente!

14.04.2016

Register now
and benefit!
Jetzt Registrieren
und Profitieren!

www.ewm-group.com



Splošna navodila

PREVIDNO



Preberite navodila za uporabo!

Navodila za uporabo so pomembna za varno uporabo produkta.

- Preberite navodila za uporabo posameznih komponent sistema!
- Upoštevajte predpise za preprečevanje nesreč!
- Upoštevajte specifične določbe posamezne države!
- Če je potrebno, jih potrdite s podpisom.



O vseh vprašanjih glede namestitve, zagona, uporabe ali posebnosti o kraju ali namenu uporabe produkta, se obrnite na vašega prodajnega predstavnika ali na našo službo za odnose s strankami na številko +49 2680 181-0.

Seznam pooblaščenih poslovnih partnerjev najdete na naši spletni strani www.ewm-group.com.

Odgovornost v zvezi z delovanjem te opreme je omejena izključno samo na delovanje tega aparata. Vsakršna nadaljnja vrsta odgovornosti je izrecno izključena. Te vrste obveznosti oziroma odgovornosti se mora uporabnik pred uporabo te naprave zavedati.

Tudi upoštevanja teh navodil ter pogojev in metod pri namestitvi, zagonu, uporabi in vzdrževanju te naprave proizvajalec ne more neposredno nadzorovati..

Nepravilna namestitev naprave lahko povzroči materialno škodo in posledično ogrozi tudi osebe. V teh primerih zato ne prevzemamo nobene odgovornosti in obveznosti za izgube, škodo in stroške, ki bi izhajali iz nepravilne namestitve, nepravilnega ravnanja ali uporabe in vzdrževanja ali če bi bili na katerikoli način s tem v zvezi.

© EWM AG, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach

Pravico do kopiranja tega dokumenta ima samo proizvajalec.

Ponatis v celoti ali v delni obliki je možen samo s pisnim dovoljenjem.

Vse podatke v tem dokumentu smo natančno preverili, da bi zagotovili njihovo točnost. Kljub temu pa si pridržujemo pravico do sprememb zaradi stvarnih ali tipkarskih napak.

1 Kazalo vsebine

1 Kazalo vsebine	3
2 Varnostna navodila	4
2.1 Opombe k uporabi tega priročnika.....	4
2.2 Razlaga simbolov.....	5
2.3 Splošno	6
2.4 Transport.....	8
2.4.1 Obseg dobave	8
2.4.2 Okoljski pogoji	8
2.4.2.1 Ob uporabi	8
2.4.2.2 Transport in skladiščenje	8
3 Uporaba v skladu z določbami	9
3.1 Veljavne podlage	9
3.1.1 Garancija	9
3.1.2 Izjava o skladnosti	9
3.1.3 Servisni dokumenti (nadomestni deli)	9
4 Opis naprave - hitri pregled	10
4.1 Izpeljanke aparata.....	10
4.2 Priključne različice	12
4.2.1 Decentralizirani priključek.....	12
4.2.2 Euro konektor gorilnika.....	12
4.2.3 Euro konektor gorilnika – KOMBI.....	12
5 Struktura in delovanje	14
5.1 Splošna navodila.....	14
5.2 Oprema varilnega gorilnika	15
5.2.1 TIG 18, 20.....	15
5.2.2 TIG 260, 450.....	16
5.3 Splošno	17
5.4 TIG-gorilnik	17
5.5 TIG up/down gorilnik	18
5.6 TIG-gorilnik Retox	19
6 Vzdrževanje, nega in odstranjevanje	20
6.1 Vzdrževalna dela, intervali	20
6.1.1 Dnevna vzdrževalna dela	20
6.1.2 Mesečna vzdrževalna dela	20
6.2 Vzdrževalna dela	20
6.3 Odstranjevanje aparata	21
6.3.1 Izjava proizvajalca končnemu uporabniku	21
6.4 Skladnost z zahtevami RoHS	21
7 Odpravljanje napak	22
7.1 Seznam za odstranjevanje motenj	22
8 Tehnični podatki	23
8.1 TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450	23
8.2 TIG 18 SC, TIG 450 SC	24
9 Obrabljeni deli	25
9.1 TIG 18	25
9.2 TIG 18 SC	28
9.3 TIG 20	29
9.4 TIG 260	31
9.5 TIG 450	33
10 Vezalni načrt	35
10.1 TIG-gorilnik	35
11 Dodatek A	36
11.1 Pregled pisarn EWM	36

2 Varnostna navodila

2.1 Opombe k uporabi tega priročnika



NEVARNOST

Delovnih postopkov in navodil za uporabo se je potrebno dosledno držati, da se preprečijo neposredne težje poškodbe ali smrt.

- Varnostna navodila vsebujejo opozorilno besedo „NEVARNOST“ in splošni znak za nevarnost.
- Zraven tega je opozorilo za nevarnost označeno tudi z ikono ob stranskem robu.



OPOZORILO

Delovnih postopkov in navodil za uporabo se je potrebno dosledno držati, da se preprečijo možne neposredne težje poškodbe ali smrt.

- Varnostna navodila vsebujejo opozorilno besedo „OPOZORILO“ in splošni znak za opozorilo.
- Zraven tega je opozorilo označeno tudi z ikono ob stranskem robu.



PREVIDNO

Delovnih postopkov in navodil za uporabo se je potrebno dosledno držati, da preprečimo poškodbe ali uničenje produkta.

- Varnostna navodila vsebujejo opozorilno besedo „PREVIDNO“ in je brez splošnega znaka za to opozorilo.
- Zraven tega je opozorilo označeno tudi z ikono ob stranskem robu.

PREVIDNO

Delovnih postopkov in navodil za uporabo se je potrebno dosledno držati, da preprečimo poškodbe ali uničenje produkta.

- Varnostna navodila vsebujejo opozorilno besedo „PREVIDNO“ in je brez splošnega znaka za to opozorilo.
- Zraven tega je opozorilo označeno tudi z ikono ob stranskem robu.



Tehnične posebnosti, ki jih uporabnik mora upoštevati.

Navodila za ravnanje in seznam, ki vam korak za korakom kažejo, kaj je v določeni situaciji potrebno narediti, so podani v alineah, kot na primer:

- Priključek vodnika za varilni tok vtaknite v ustrezno vtičnico in spoj zaklenite.

2.2 Razlaga simbolov

Simbol	Opis
	Tehnične posebnosti, ki jih uporabnik mora upoštevati.
	Pravilno
	Napačno
	Aktiviraj
	Ne aktiviraj
	Pritisnite in držite
	Obrni
	Vklopi
	Izklopi napravo
	Vklopi napravo
ENTER	vklop menija
NAVIGACIJA	navigacija po meniju
EXIT	Izhod iz menija
	Zastopanje časa (primer: 4 s počakati / aktivirati)
	Prekinitev v meniju (možne nadaljnje nastavitev)
	Orodje ni potrebno
	Potrebno dodatno orodje

2.3 Splošno



NEVARNOST



Električni udar!

Varilni aparati proizvajajo visoke napetosti, ki ob dotikanju lahko vodijo do življensko nevarnih električnih udarov in opeklin. Tudi pri stiku z nižjimi napetostmi lahko pride do nesreč in hudih posledic.

- Aparat lahko odpirajo samo pooblaščeni serviserji!
- Aparata naj se ne dotikajo predmeti, ki prevajajo električno napetost!
- Priključni in povezovalni vodi morajo biti brez poškodb!
- Gorilnik in držalo elektrod morata biti izolirana!
- Nosite izključno suha zaščitna oblačila!
- Počakajte 4 minute, da se kondenzatorji izpraznijo!



Elektromagnetna polja!

Z viri električnega toka lahko nastanejo električna ali elektromagnetna polja, ki lahko elektronske naprave, kot so EDP naprave, CNC stroji, telekomunikacijski vodi, mrežni in signalni vodi ter srčni spodbujevalniki, oslabijo pri njihovi funkciji.

- Upoštevajte predpise za vzdrževanje!
- Kable za varjenje popolnoma izravnajte!
- Naprave in opremo, ki so občutljivi na sevanje, ustrezno zaščitite!
- Delovanje srčnih spodbujevalnikov je lahko moteno pri njihovi funkciji (po potrebi se posvetujte z zdravnikom).



OPOZORILO



Neupoštevanje varnostnih napotkov povzroči nevarnost nesreč!

Neupoštevanje varnostnih napotkov je lahko smrtno nevarno!

- Skrbno preberite varnostne napotke v teh navodilih!
- Upoštevajte predpise za varnost pri delu in posebna navodila za svojo državo!
- Osebe v delovnem območju opozorite na upoštevanje predpisov!



Veljavnost dokumentov!

Ta dokument je veljaven samo v povezavi z navodili za uporabo uporabljenega izdelka!

- Preberite in upoštevajte navodila za uporabo vseh komponent sistema, zlasti varnostne napotke!



Nevarnost požara!

Zaradi ob varjenju nastajajočih visokih temperatur, letečih isker, vročih delov in vroče žlindre, lahko nastane nevarnost požara.

Tudi nenadzorovani varilni tokovi lahko povzročijo ogenj!

- Bodite pozorni na požarna središča na delovnem območju!
- Ne dovajajte različnih vnetljivih predmetov, kot so na primer netila za les ali vžigalniki.
- Na delovnem območju naj bo vedno na voljo gasilni aparat!
- Pred začetkom varjenja odstranite ostanke gorljivih snovi daleč stran od mesta obdelave.
- Varjene dele obdelujte naprej, ko so ohlajeni.
Ne približujte jih gorljivim materialom!
- Kable za varjenje povežite pravilno!

**OPOZORILO****Nevarnost poškodb zaradi sevanja ali vročine!**

Sevanje električnega obloka lahko povzroči poškodbe na koži in očeh.

Stik v vročimi varjenci in iskrami lahko povroči opeklne.

- Uporabljaljajte ščit za varjenje oziroma čelado za varjenje z zadostnim nivojem zaščite (odvisno od uporabe)!
- Nosite suho zaščitno obleko (na primer ščit za varjenje, rokavice, itd.) s skladu s predlaganimi predpisi posamezne države!
- Ostale osebe zaščitite z zaščitnimi zavesami ali zaščitnimi stenami proti sevanju in nevarnosti oslepitive!

**Nevarnosti zaradi rabe, ki ni v skladu z določbami!**

Aparat je izdelan v skladu z obstoječim razvojem in v skladu s predpisi oziroma normami. Pri uporabi, ki ni v skladu s predpisi, lahko aparat povzroči nevarnost za ljudi, živali in stvari. Za vse na ta način povzročene škode ne prevzemamo nobene odgovornosti!

- Aparat naj uporablajo v skladu z določbami samo strokovno usposobljene in podučene osebe!
- Aparata ni dovoljeno nepravilno spremenjati ali predelovati!

**PREVIDNO****Obremenitev s hrupom!**

Hrup, ki presega 70 dBA, lahko povzroči trajne poškodbe sluha!

- Nosite primerno zaščito za sluh!
- Vse osebe, ki se nahajajo na delovnem območju, morajo nositi zaščito za sluh!

PREVIDNO**Obveznosti podjetja!**

Za uporabo naprave je potrebno upoštevati vse nacionalne direktive in zakone!

- Nacionalno direktivo o okvirnih smernicah (89/391/EWG) in tudi pripadajoče posamezne smernice.
- Zlasti direktivo (89/655/EWG) o minimalnih varnostnih predpisih za varovanje in zaščito zdravja ob uporabi delovnih sredstev zaposlenih na delu.
- Predpise za varnost in zdravje pri delu ter preprečevanje nesreč posamezne države.
- Postavitev in delovanje naprave po standardu IEC 60974-9.
- Ozaveščenost o varnosti delavcev testirajte v rednih časovnih razmikih.
- Redno preizkušanje naprave po standardu IEC 60974-4.

**Garancijska izjava proizvajalca se ne nanaša na škodo zaradi tretjih komponent!**

- Uporabljaljajte izključno sistemske komponente in dele (viri električnega toka, gorilnik, držalo elektrod, daljinsko upravljanje, nadomestne dele in potrošni material, itd.) iz našega dobavnega programa!
- Dodatne komponente priklopite na priključke in spoje zaklepajte samo pri izklopljenem viru električnega toka!

**Usposobljeno osebje!**

Zagon smejo izvajati samo osebe, ki imajo ustrezno znanje o ravnanju z aparati za ločno varjenje.

2.4 Transport



PREVIDNO



Škoda zaradi oskrbovalnih vodov, ki niso ločeni!

Pri transportu lahko oskrbovalni vodi, ki niso ločeni eden od drugega (omrežni vodi, nadzorni vodi, itd.) povzročijo nevarnost, če se na primer priključeni aparati prevrnejo in poškodujejo ljudi!

- Ločujte oskrbovalne vode!

2.4.1 Obseg dobave

Obseg dobave je pred odpremo skrbno preverjen in zapakiran, vendar ni mogoče izključiti poškodb med transportom.

Preverjanje ob prevzemu!

- S pomočjo dobavnice preverite, ali so dobavljeni vsi deli!

Pri poškodbah embalaže

- Preverite, da vsebina ni poškodovana (pregled)!

Pri reklamacijah

Če se blago poškoduje pri transportu:

- Tako stopite v stik z zadnjim prevoznikom!
- Shranite embalažo (da jo prevoznik po potrebi lahko preveri oziroma za vračilo).

Embalaža za vračilo

Po možnosti uporabite originalno embalažo in originalni material za pakiranje. V primeru vprašanj glede embalaže in transportnega zavarovanja se posvetujte s svojim dobaviteljem.

2.4.2 Okoljski pogoji

PREVIDNO



Škoda na aparatu zaradi umazanije!

Nenavadno visoke količine prahu, kislin, korozivnih plinov ali drugih substanc lahko poškodujejo aparat.

- Izogibajte se visokim količinam dima, pare, oljnih razpršil in brusnega prahu!
- Izogibajte se zraka z vsebnostjo soli (morskega zraka)!

2.4.2.1 Ob uporabi

Temperaturno območje temperature okolice:

- od -10 do +40 °C

Relativna zračna vlažnost:

- do 50 % pri 40 °C
- do 90 % pri 20 °C

2.4.2.2 Transport in skladiščenje

Skladiščenje v zaprtem prostoru, temperaturno območje zraka:

- -25 °C do +55 °C

Relativna vlažnost zraka

- do 90 % pri 20 °C

3 Uporaba v skladu z določbami

**OPOZORILO**

Nevarnosti zaradi rabe, ki ni v skladu z določbami!

Aparat je izdelan v skladu z obstoječim razvojem in v skladu s predpisi oziroma normami. Pri uporabi, ki ni v skladu s predpisi, lahko aparat povzroči nevarnost za ljudi, živali in stvari. Za vse na ta način povzročene škode ne prevzemamo nobene odgovornosti!

- Aparat naj uporablja v skladu z določbami samo strokovno usposobljene in podučene osebe!
- Aparata ni dovoljeno nepravilno spremenjati ali predelovati!

Varilni gorilnik za aparat za obločno varjenje za TIG varjenje.

3.1 Veljavne podlage

3.1.1 Garancija



Nadaljnje informacije lahko najdete v priloženi brošuri "Warranty registration" in v 'Informacije o garanciji, vzdrževanju in pregledih' na spletni strani www.ewm-group.com !

3.1.2 Izjava o skladnosti



Označeni aparat je po konceptu in načinu izdelave v skladu s smernicami EU:

- EU-Direktiva o nizki napetosti (2006/95/EG)
- EU-EMV-direktiva (2004/108/EG)

V primeru nedovoljenih sprememb, neustreznih popravil, nespoštovanja rokov za "Smernice za obločno varjenje-pregled in preizkušanje med delovanjem" in/ali nedovoljenih predelav, ki izrecno niso potrjene s strani EWM, ta izjava izgubi na veljavnosti. K vsakemu produktu je posebej priložena izjava o skladnosti v originalu.

3.1.3 Servisni dokumenti (nadomestni deli)

**NEVARNOST**

Brez nedopustnih popravil in posodobitev!

Da bi se izognili poškodbam in škodi na aparatu, lahko aparat popravljajo in posodabljajo samo strokovno usposobljene in pooblaščene osebe!

Pri nepooblaščenih posegih izjava o garanciji ne velja!

- Za morebitna popravila se obrnite na strokovno usposobljene osebe (pooblaščene serviserje)!


Nadomestni deli so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih.

4 Opis naprave - hitri pregled


4.1 Izpeljanke aparata

Izvedba	Funkcije	Tip gorilnika
SR	Silikonska guma Standardni gorilnik za preproste varilne naloge	TIG 18, TIG 20,
WD	Vodno hlajen Z decentraliziranim priključkom	TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450
GRIP	Ročaj GRIP Ergonomičen ročaj za visoko stopnjo varnosti prijema	TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450
KOMBI	Komplet cevi Euro konektor gorilnika z dodatnim vodnikom za varilni tok za obrnitev polov.	TIG 18
SC	Supercool Visoka obremenljivost zaradi izboljšane zgradbe kompleta cevi.	TIG 18, TIG 450
HFL	Zelo fleksibilen komplet cevi	TIG 260, TIG 450
U/D	Krmiljenje Up-/Down Varilna moč (varilni tok) se lahko med postopkom varjenja brezstopenjsko poveča ali zmanjša.	TIG 260, TIG 450
RETOX	Krmiljenje RETOX Funkciji U/D z dodatnimi prikazi nastavljenega varilnega toka ali izbrane številke JOB.	TIG 260, TIG 450
EZA	Euro konektor gorilnika	TIG 450


TIG-gorilnik je na voljo v različnih izvedbah modelov. Različici up/down in Retox dopolnjujeta gorilnik z dodatnimi upravljalnimi elementi.



TIG 18, TIG 20



TIG 260 U/D, TIG 450 U/D




TIG 260 Retox, TIG 450 Retox

Slika 4-1

Poz.	Simbol	Opis
1		Plinska šoba
2		Ročaj
3		Pokrov gorilnika
4		Upravljalni elementi
5		Prikaz


4.2 Priklučne različice

4.2.1 Decentralizirani priključek




Slika 4-2

4.2.2 Euro konektor gorilnika



Slika 4-3

4.2.3 Euro konektor gorilnika – KOMBI



Slika 4-4

Poz.	Simbol	Opis
1		Cev za zaščitni plin Varovalna matica z navojem $\frac{1}{4}$ "
2		Kabelski vtič, kontrolni vodnik
3		Nastavek za hitro spojko, rdeč Povratni vod hladilnega sredstva
4		Nastavek za hitro spojko, moder Dvižni vod hladilnega sredstva
5		Prikluček za varilni tok decentralizirani
6		Euro konektor gorilnika

5 Struktura in delovanje

5.1 Splošna navodila



OPOZORILO



Nevarnost poškodbe zaradi električne napetosti!

Dotikanje elemetov, ki prevajajo električni tok, kot na primer priključki za varilni tok, je lahko življenjsko nevarno!

- Upoštevajte varnostna navodila na prvih straneh piročnika za uporabo!
- Aparat naj uporabljajo izključno osebe, ki razpolagajo z ustreznimi znanji o ravnanju z elektro-obločnimi varilnimi aparati.
- Priliklučke za varjenje in povezave (kot na primer držalo za elektrode, gorilnik, masni priključek, rezalna mesta) priključite vedno, ko je aparat izklopljen!



PREVIDNO



Nevarnost opekin na priključku za varilni tok!

Nepričrjene povezave vodov za varilni tok lahko segrevajo priključke in kable, kar lahko ob dotiku povzroči opeklino!

- Povezave za varilni tok preverjajte vsak dan in jih po potrebi zaklenite z obračanjem v desno.



Nevarnost zaradi električnega toka!

Če izmenično varimo z različnimi postopki in ostanejo tako gorilnik kot tudi držala za elektrode priključene na aparat, je na vseh električnih vodih oziroma povezavah še vedno prisotna napetost praznega teka oziroma varilna napetost!

- Pri začetku dela in pri prekinitvah dela je potrebno gorilnik in držala za elektrode odlagati vedno na izolirano mesto!

PREVIDNO



Škode zaradi napačne priključitve!

Zaradi napačne priključitve se lahko poškodujejo dodatne komponente in varilni izvor!

- Dodatne komponente vtikajte in nameščajte na ustrezne priključke samo pri izklopljenem aparatu.
- Podrobnejše opise posamezne dodatne komponente najdete v navodilih za uporabo!
- Dodatne komponente bo aparat po vklopu prepoznał samodejno.



Ravnanje s pokrovi za zaščito pred prahom!

Pokrovi za zaščito pred prahom ščitijo priključke in s tem tudi celoten aparat pred umazanjem in škodo na aparatu.

- Če na priključku ne uporabljamo nobene dodatne komponente, moramo natakniti pokrov za zaščito pred prahom.
- Ob poškodbi ali izgubi je potrebno pokrov za zaščito pred prahom zamenjati!




Za priključitev upoštevajte dokumentacijo dodatnih sistemskih komponent!

5.2 Oprema varilnega gorilnika

5.2.1 TIG 18, 20


Oprema gorilnika, na primer gorilnika TIG 18. Ravnanje podobno kot pri drugih modelih.



Slika 5-1

Poz.	Simbol	Opis
1		Plinska šoba
2		Ohišje vpenjalne puše
3		Ročaj
4		Vpenjalna puša
5		Elektroda
6		Pokrov gorilnika

5.2.2 TIG 260, 450



Slika 5-2

Poz.	Simbol	Opis
1		Ročaj
2		Izolator
3		Vpenjalna puša
4		Elektroda
5		Plinska šoba
6		Pokrov gorilnika

5.3 Splošno

Gorilnik za TIG varjenje je prek kompleta cevi povezan z izvorom toka. Prek kompleta cevi poteka:


- vodenje varilnega toka,
- dovajanje zaščitnega plina ter
- kontrolni vodnik.

Pri vodno hlajenem gorilniku za TIG varjenje so tudi vodniki za

- dovod hladilnega sredstva in
 - povratni vod hladilnega sredstva
- napeljani prek kompleta cevi.

Dodatki za varjenje so pri TIG varjenju večinoma paličasti in se dovajajo ročno. Pri popolnoma mehanskih aparatih so dodatki za varjenje žičnatih in se dovajajo prek ločenega pogona motorja.

5.4 TIG-gorilnik



Slika 5-3

Poz.	Simbol	Opis
1		Tipka gorilnika

TIG-gorilnik je opremljen s tipko gorilnika. S tipko lahko


- vklopite ali izklopite varilni tok in
- med varjenjem s tapkanjem zmanjšate tok na tok padanja.





Kratko dotikanje tipke gorilnika povzroča spremembe v funkcionalnosti.

Nastavljen način gorilnika določa delovanje Tap-funkcije.

5.5 TIG up/down gorilnik



Slika 5-4

Poz.	Simbol	Opis
1		Tipka gorilnika VKLOP/IZKLOP varilnega toka
2		Tipka gorilnika Funkcija Up/Down

TIG up/down gorilnik je opremljen z dvema tipkama gorilnika. Prek tipke lahko


- vklopite ali izklopite varilni tok,
- s tapkanjem zmanjšate tok na tok padanja,
- med postopkom varjenja brezstopenjsko povečate varilni tok (funkcija Up) ali
- ga brezstopenjsko zmanjšate (funkcija Down).



Kratko dotikanje tipke gorilnika povzroča spremembe v funkcionalnosti.

Nastavljen način gorilnika določa delovanje Tap-funkcije.

5.6 TIG-gorilnik Retox



Slika 5-5

Poz.	Simbol	Opis
1	283	Prikaz
2		Tipka gorilnika VKLOP/IZKLOP varilnega toka
3		Tipka gorilnika Funkcija Up/Down

Gorilnik Retox ima poleg prikaza dve klečni tipkasti stikali gorilnika. Postavitev posameznih upravljalnih elementov z njihovimi funkcijami se razlikuje glede na uporabljeni varilni aparat.

V večini primerov lahko

- prek desne tipke gorilnika vklopite in izklopite varilni tok ter s tapkanjem zmanjšate tok na tok padanja.
- prek leve tipke gorilnika brezstopenjsko zmanjšate varilni tok (funkcija Down) ali ga povečati (funkcija Up).

Poleg teh funkcij lahko z gorilniki Retox pripravljene razpoložljive JOB z varilnega aparata.

Prikaz gorilnika Retox prikazuje, odvisno od funkcije, nastavljene na varilnem aparatu,

- nastavljeni varilni tok ali
- izbrano številko JOB.



Kratko dotikanje tipke gorilnika povzroča spremembe v funkcionalnosti.

Nastavljen način gorilnika določa delovanje Tap-funkcije.

6 Vzdrževanje, nega in odstranjevanje



PREVIDNO



Električni tok!

V nadaljevanju opisana dela je treba izvajati pri izklopljenem izvoru toka!

6.1 Vzdrževalna dela, intervali

6.1.1 Dnevna vzdrževalna dela

- Preverite trdnost vseh priključkov in obrabljivih delov in jih po potrebi privijte.

6.1.2 Mesečna vzdrževalna dela

- Preverite in očistite varilni gorilnik. Zaradi oblog v gorilniku lahko pride do kratkega stika, slabših rezultatov varjenja in posledično do poškodb gorilnika!
- Preverite, da gorilnik, komplet cevi in električni priključki niso poškodovani; po potrebi jih zamenjajte oziroma strokovno osebje naj opravi popravilo!
- Vijačne in vtične povezave priključkov ter obrabljive tele preverite in jih po potrebi privijte.

6.2 Vzdrževalna dela

PREVIDNO



Električni tok!

Popravila naprav s prevajanjem toka lahko izvajajo samo pooblaščene strokovno podkovane osebe!

- Gorilnika ne odstranujte s paketa cevi!
- Telesa gorilnika nikoli ne napenjajte v kovinsko držalo ali kaj podobnega, ker se lahko gorilnik na ta način nepopravljivo uniči!
- V primeru škode na gorilniku ali na paketu cevi, ki je ni mogoče uveljavljati v okviru garancijske izjave, je potrebno celoten gorilnik poslati nazaj v popravilo proizvajalcu.

6.3 Odstranjevanje aparata



Pravilno odstranjevanje!

Aparat vsebuje dragocene materiale, ki jih je potrebno reciklirati in elektronske sestavne dele, ki jih je potrebno odstraniti.



- Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke!
- Upoštevajte obvezujoče predpise o odstranjevanju odpadkov!

6.3.1 Izjava proizvajalca končnemu uporabniku

- Rabljenih električnih in elektronskih naprav ter aparatov v skladu z evropskimi predpisi (Direktiva 2002/96/EU Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 27.1.2003) se ne sme več odlagati med nesortirane komunalne odpadke, ampak se morajo odlagati ločeno. Simbol kontejnerja za smeti na kolesih opozarja na nujnost ločevanja odpadkov.
Ta aparat je potrebno odstraniti oziroma reciklirani na način, kot je predviden za to vrsto ločenih odpadkov.
- V Nemčiji zakon predvideva (Zakon o trženju, vračanju in okolju prijaznemu okolju električnih in elektronskih naprav ter aparatov z dne 16.3.2005), da je potrebno stare in dotrajane aparate odvajati ločeno med nerazvrščene odpadke. Javni organi za ravnanje z odpadki (občine) so v ta namen uredili zbirna mesta, kjer se lahko zastonj oddajo stare dotrajane naprave iz zasebnih gospodinjstev.
- Informacije o vračanju ali zbiranju stare opreme se dobijo na posamezni odgovorni mestni oziroma občinski upravi.
- EWM sodeluje v odobrenem odstranjevalnem in reciklirnem sistemu in je vpisan v registru za stare naprave (Elektroaltgeräteregister-EAR) z oznako WEEE DE 57686922.
- Zaradi tega je omogočeno vračanje stare opreme tudi partnerjem EWM po vsej Evropi.

6.4 Skladnost z zahtevami RoHS

Naše podjetje, EWM AG Mündersbach, Vam s tem potrjujemo, da vsi produkti, ki jih obsega RoHS-Direktiva, izpolnjujejo zahteve RoHS (Direktiva 2011/65/EU).

7 Odpravljanje napak

Vsi produkti so podvrženi strogi kontroli v proizvodnji in končnemu pregledu. Če se še kljub temu pojavi nekaj, kar ne deluje, preglejte aparat glede na spodaj navedene smernice. Če nobena od spodaj navedenih pomoči ne privede do ponovnega delovanja naprave, o tem obvestite pooblaščeni servis.

7.1 Seznam za odstranjevanje motenj



Osnovne zahteve za pravilno delovanje so potrebne za primerno opremljenost aparata z uporabljenim materialom in procesnim plinom!

Legenda	Simbol	Opis
	✗	Napaka / Vzrok
	✖	Pomoč

Pregrevanje gorilnika

- ✓ Nezadosten pretok hladilne tekočine
 - ✖ Preverite stanje hladilne tekočine in jo po potrebi dopolnite
 - ✖ Prepognjena mesta pri ceveh (paketu cevi) popravite
 - ✖ Odzračiti je potrebno krožni tok hlajenja
 - ✖ Preverite, ali so priključki vodov za hladilno sredstvo pravilno nameščeni in jih po potrebi pravilno zaskočite.
 - ✖ Preverite pravilno priključitev hladilne naprave gorilnika za varjenje
- ✓ Slabe povezave varilnega toka
 - ✖ Tokovne priključke pritrdite pri gorilniku in/ali pri obdelovanem kosu
- ✓ Preobremenitev
 - ✖ Preverite nastavitev varilnega toka in jo popravite
 - ✖ Uporabite močnejši gorilnik

Funkcijska motnja upravljalnega elementa gorilnika za varjenje

- ✓ Težave s povezavo
 - ✖ Naredite povezavo s kontrolnim kablom oziroma ga preverite na pravilni instalaciji.

Nemiren varilni oblok

- ✓ Vključen material v wolframovi elektrodi z dotikanjem dodatnega materiala ali obdelovanega kosa
 - ✖ Wolframovo elektrodo znova nabrusite ali zamenjajte
- ✓ Nezdružljive nastavitve parametrov
 - ✖ Nastavitve pregledujte oziroma popravite
- ✓ Kovinska para na plinski šobi
 - ✖ Očistite ali zamenjajte plinsko šobo

Nastajanje por

- ✓ Neustrezna ali pomanjkljiva pokritost plina
 - ✖ Preverite nastavitev zaščitnega plina in po potrebi zamenjajte jeklenko z zaščitnim plinom
 - ✖ Varilno mesto zaščitite z zaščitno pregrado (pretok zraka vpliva na rezultate varjenja)
- ✓ Neustrezna ali obrabljena oprema gorilnika
 - ✖ Preverite velikost plinske šobe in jo po potrebi zamenjajte
- ✓ Kondenz (voda) v plinski cevi
 - ✖ Očistite paket cevi za plin ali ga zamenjajte

8 Tehnični podatki



Podatki o zmogljivostih in garanciji veljajo zgolj ob uporabi originalnih nadomestnih in rezervnih delov!

8.1 TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450

Tip	TIG 18	TIG 20	TIG 260	TIG 450
Polarnost elektrode pri DC		praviloma negativna		
Vrsta vodenja		ročno		
Izmera napetosti		temenska vrednost 113 V		
Maks. izmera vžiga obloka in napetosti		12 kV		
Tipka za preklop napetosti		0,02–42 V		
Tipka za preklop toka		0,01–100 mA		
Tipka za preklop moči		maks. 1 W (ohmske obremenitve)		
Potrebnna hladilna moč		min. 800 W		
Vrste elektrod		običajne volframove elektrode		
Temperatura okolice		od -10 do +40 °C		
Vhodni tlak hladilne tekočine gorilnika (min.–maks.)		2,5–3,5 bara		
Količina pretoka (min)	0,9 l/min	0,7 l/min	0,7 l/min	0,7 l/min
Vrsta zaščite strojnih priključkov (EN 60529)	IP3X	IP2X	IP3X	IP3X
Zaščitni plin		Zaščitni plin DIN EN 439		
Pretok plina		od 10 do 20 l/min		
Najvišji varilni tok pri 100 % OK (DC/AC)	320 A/230 A	240 A/170 A	260 A/185 A	400 A/280 A
Komplet cevi		4 ali 8 m		
Volframove elektrode	0,5–4,0 mm	0,5–3,2 mm	1,0–3,2 mm	1,6–4,8 mm
Priključek		Euro konektor gorilnika/decentralizirani priključek		
Izdelano v skladu s standardom		DIN EN 60974-7		

8.2 TIG 18 SC, TIG 450 SC

Tip	TIG 18 SC	TIG 450 SC
Polarnost elektrode pri DC		praviloma negativna
Vrsta vodenja		ročno
Izmera napetosti		temenska vrednost 113 V
Maks. napetost vžiga obloka in napetost stabilizacije		12 kV
Tipka za preklop napetosti		0,02–42 V
Tipka za preklop toka		0,01–100 mA
Tipka za preklop moči		maks. 1 W (ohmske obremenitve)
Vrste elektrod		običajne volframove elektrode
Temperatura okolice		od -10 do +40° C
Vhodni tlak hladilne tekočine gorilnika (min.–maks.)		2,5–3,5 bara
Količina pretoka (min)	0,9 l/min	0,7 l/min
Vrsta zaščite strojnih priključkov (EN 60529)		IP3X
Zaščitni plin		Zaščitni plin DIN EN 439
Pretok plina		od 10 do 20 l/min
Najvišji varilni tok pri 100 % OK (DC/AC)	400 A/280 A	450 A/320 A
Komplet cevi		4 ali 8 m
Volframove elektrode	0,5–4 mm	1,6–4,8 mm
Priključek		Decentralizirani priključek
Izdelano v skladu s standardom		DIN EN 60974-7

9 Obrabljivi deli

PREVIDNO




Garancijska izjava proizvajalca se ne nanaša na škodo zaradi tretjih komponent!

- Uporabljajte izključno sistemske komponete in dele (viri električnega toka, gorilnik, držalo elektrod, daljinsko upravljanje, nadomestne dele in potrošni material, itd.) iz našega dobavnega programa!
- Dodatne komponente priklopite na priključke in spoje zaklepajte samo pri izklopljenem viru električnega toka!

9.1 TIG 18



Pri prikazanem varilnem gorilniku gre za ponazoritev primera. Odvisno od izvedbe se gorilnik lahko razlikuje.



Slika 9-1

Poz.	Oznaka	Velikost	Ø elektrode mm	Ø šobe mm	Dolžina mm	Material	Kos. EP	Št. izdelka
1.1	Plinska šoba	4	-	6.5	47	Keramika	10	094-001316-00000
1.1	Plinska šoba	5	-	8	47	Keramika	10	094-000926-00000
1.1	Plinska šoba	6	-	9.5	47	Keramika	10	094-001317-00000
1.1	Plinska šoba	7	-	11	47	Keramika	10	094-000927-00000
1.1	Plinska šoba	8	-	12.5	47	Keramika	10	094-000929-00000
1.1	Plinska šoba	10	-	16	47	Keramika	10	094-001318-00000
1.1	Plinska šoba	12	-	19.5	50	Keramika	10	094-001319-00000
1.2	Plinska šoba	5	-	8	76	Keramika	10	094-012691-00000
1.2	Plinska šoba	6	-	9.5	76	Keramika	10	094-012692-00000


Poz.	Oznaka	Velikost	Ø elektrode mm	Ø šobe mm	Dolžina mm	Material	Kos. EP	Št. izdelka
1.2	Plinska šoba	7	-	11	76	Keramika	10	094-012693-00000
1.3	Plinska šoba za plinsko lečo	4	-	6.5	42	Keramika	10	094-001320-00000
1.3	Plinska šoba za plinsko lečo	5	-	8	42	Keramika	10	094-001321-00000
1.3	Plinska šoba za plinsko lečo	6	-	9.5	42	Keramika	10	094-001322-00000
1.3	Plinska šoba za plinsko lečo	7	-	11	42	Keramika	10	094-001195-00000
1.3	Plinska šoba za plinsko lečo	8	-	12.5	42	Keramika	10	094-001196-00000
1.3	Plinska šoba za plinsko lečo	12	-	19.5	42	Keramika	10	094-001323-00000
1.4	Plinska šoba za plinsko lečo	5	-	8	76	Keramika	10	094-011135-00000
1.4	Plinska šoba za plinsko lečo	6	-	9.5	76	Keramika	10	094-011136-00000
1.4	Plinska šoba za plinsko lečo	7	-	11	76	Keramika	10	094-012694-00000
1.6	Plinska šoba za plinsko lečo, JUMBO	6	-	9.5	48	Keramika	10	094-011642-00000
1.6	Plinska šoba za plinsko lečo, JUMBO	8	-	12.5	48	Keramika	10	094-011643-00000
1.6	Plinska šoba za plinsko lečo, JUMBO	10	-	16	48	Keramika	10	094-011644-00000
1.6	Plinska šoba za plinsko lečo, JUMBO	12	-	19.5	48	Keramika	10	094-003136-00000
1.7	Plinska šoba za plinsko lečo, JUMBO	12	-	24	34	Keramika	10	094-012686-00000
2.1	Ohišje vpenjalne puše	-	1.6	-	-	Baker	10	094-000936-00000
2.1	Ohišje vpenjalne puše	-	2 - 2.4	-	-	Baker	10	094-000937-00000
2.1	Ohišje vpenjalne puše	-	3.2	-	-	Baker	10	094-000940-00000
2.1	Ohišje vpenjalne puše	-	4	-	-	Baker	10	094-001315-00000
2.2	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo	-	1.6	-	-	Medenina	10	094-001325-00000
2.2	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo	-	2 - 2.4	-	-	Medenina	10	094-001192-00000
2.2	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo	-	3.2	-	-	Medenina	10	094-001193-00000
2.2	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo	-	4	-	-	Medenina	10	094-001326-00000

Poz.	Oznaka	Velikost	Ø elektrode mm	Ø šobe mm	Dolžina mm	Material	Kos. EP	Št. izdelka
2.3	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo, JUMBO	-	1.6	-	-	Medenina	5	094-003137-00010
2.3	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo, JUMBO	-	2.4	-	-	Medenina	5	094-003137-00000
2.3	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo, JUMBO	-	3.2	-	-	Medenina	5	094-000000-00000
2.3	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo, JUMBO	-	4	-	-	Medenina	5	094-011641-00000
3.1	Adapter	XL	-	-	-	Teflon	10	094-001194-00000
3.2	Adapter, JUMBO	XXL	-	-	-	Teflon	5	094-003138-00000
4	Izolator	Standardno	-	-	-	Teflon	10	094-001307-00000
5.1	Vpenjalna puša	-	4	-	50	Baker	10	094-001312-00000
5.1	Vpenjalna puša	-	1.6	-	50	Baker	10	094-000931-00000
5.1	Vpenjalna puša	-	2.4	-	50	Baker	10	094-000932-00000
5.1	Vpenjalna puša	-	3.2	-	50	Baker	10	094-000935-00000
5.2	Vpenjalna puša	-	1.6	-	52	-	10	094-003402-00000
5.2	Vpenjalna puša	-	2.4	-	52	-	10	094-003241-00000
5.2	Vpenjalna puša	-	3.2	-	52	-	10	094-003242-00000
5.2	Vpenjalna puša	-	4	-	52	-	10	094-008583-00000
6.1	Pokrov gorilnika	dolg	-	-	-	Umetna masa	10	094-001114-00000
6.2	Pokrov gorilnika	kratek	-	-	-	Umetna masa	10	094-001120-00000

9.2 TIG 18 SC



Pri prikazanem varilnem gorilniku gre za ponazoritev primera. Odvisno od izvedbe se gorilnik lahko razlikuje.




Slika 9-2

Poz.	Oznaka	Velikost	Ø elektrode mm	Ø šobe mm	Dolžina mm	Material	Kos. EP	Št. izdelka
1.3	Plinska šoba za plinsko lečo	4	-	6.5	42	Keramika	10	094-001320-00000
1.3	Plinska šoba za plinsko lečo	5	-	8	42	Keramika	10	094-001321-00000
1.3	Plinska šoba za plinsko lečo	6	-	9.5	42	Keramika	10	094-001322-00000
1.3	Plinska šoba za plinsko lečo	7	-	11	42	Keramika	10	094-001195-00000
1.3	Plinska šoba za plinsko lečo	8	-	12.5	42	Keramika	10	094-001196-00000
1.4	Plinska šoba za plinsko lečo	5	-	8	76	Keramika	10	094-011135-00000
1.4	Plinska šoba za plinsko lečo	6	-	9.5	76	Keramika	10	094-011136-00000
1.4	Plinska šoba za plinsko lečo	7	-	11	76	Keramika	10	094-012694-00000
2.1	Ohišje vpenjalne puše	-	0.5 - 3.2	-	-	Medenina	10	094-011137-00000
2.2	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo	-	1.6	-	-	Baker	10	094-012698-00000
2.2	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo	-	2.4	-	-	Baker	10	094-012699-00000
2.2	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo	-	3.2	-	-	Baker	1	094-001362-00000
2.3	Ohišje vpenjalne puše	-	3.2 - 4.8	-	-	Medenina	10	094-001117-00000
4	Izolator		-	-	-	Teflon	5	094-001360-00000
5.1	Vpenjalna puša	-	1.6	-	50	Baker	10	094-000931-00000
5.1	Vpenjalna puša	-	2.4	-	50	Baker	10	094-000932-00000
5.1	Vpenjalna puša	-	3.2	-	50	Baker	10	094-000935-00000
5.3	Vpenjalna puša, velika moč	-	3.2	-	49	Baker	10	094-001361-00000
5.3	Vpenjalna puša, velika moč	-	4	-	49	Baker	10	094-001116-00000
5.3	Vpenjalna puša, velika moč	-	4.8	-	49	Baker	10	094-001115-00000
6.1	Pokrov gorilnika	dolg	-	-	-	Umetna masa	10	094-001114-00000
6.2	Pokrov gorilnika	kratek	-	-	-	Umetna masa	10	094-001120-00000

9.3 TIG 20



Pri prikazanem varilnem gorilniku gre za ponazoritev primera. Odvisno od izvedbe se gorilnik lahko razlikuje.



Slika 9-3


Poz.	Oznaka	Velikost	Ø elektrode mm	Ø šobe mm	Dolžina mm	Material	Kos. EP	Št. izdelka
1.1	Plinska šoba	4	-	6.5	30	Keramika	10	094-001343-00000
1.1	Plinska šoba	5	-	8	30	Keramika	10	094-001344-00000
1.1	Plinska šoba	6	-	9.5	30	Keramika	10	094-001345-00000
1.1	Plinska šoba	7	-	11	30	Keramika	10	094-000930-00000
1.1	Plinska šoba	8	-	12.5	30	Keramika	10	094-001122-00000
1.1	Plinska šoba	10	-	16	30	Keramika	10	094-001346-00000
1.2	Plinska šoba	4	-	6.5	48	Keramika	10	094-001347-00000
1.2	Plinska šoba	5	-	8	48	Keramika	10	094-001348-00000
1.2	Plinska šoba	6	-	9.5	48	Keramika	10	094-001349-00000
1.3	Plinska šoba	4	-	6.5	63	Keramika	10	094-012683-00000
1.3	Plinska šoba	5	-	8	63	Keramika	10	094-012684-00000
1.4	Plinska šoba	4	-	6.5	89	Keramika	10	094-012685-00000
1.5	Plinska šoba za plinsko lečo	4	-	6.5	25.5	Keramika	10	094-001356-00000
1.5	Plinska šoba za plinsko lečo	5	-	8	25.5	Keramika	10	094-001357-00000
1.5	Plinska šoba za plinsko lečo	6	-	9.5	25.5	Keramika	10	094-001358-00000
1.5	Plinska šoba za plinsko lečo	7	-	11	25.5	Keramika	10	094-001359-00000
1.5	Plinska šoba za plinsko lečo	8	-	12.5	25.5	Keramika	10	094-017595-00000
1.6	Plinska šoba za plinsko lečo, JUMBO	6	-	9.5	48	Keramika	10	094-011642-00000
1.6	Plinska šoba za plinsko lečo, JUMBO	8	-	12.5	48	Keramika	10	094-011643-00000
1.6	Plinska šoba za plinsko lečo, JUMBO	10	-	16	48	Keramika	10	094-011644-00000
1.6	Plinska šoba za plinsko lečo, JUMBO	12	-	19.5	48	Keramika	10	094-003136-00000
1.7	Plinska šoba za plinsko lečo, JUMBO	12	-	24	34	Keramika	10	094-012686-00000

Poz.	Oznaka	Velikost	Ø elektrode mm	Ø šobe mm	Dolžina mm	Material	Kos. EP	Št. Izdelka
2.1	Ohišje vpenjalne puše	-	1.6	-	-	Baker	10	094-001340-00000
2.1	Ohišje vpenjalne puše	-	2.4	-	-	Baker	10	094-000939-00000
2.1	Ohišje vpenjalne puše	-	3.2	-	-	Baker	10	094-001342-00000
2.2	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo	-	1.6	-	-	Medenina	10	094-001352-00000
2.2	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo	-	2.4	-	-	Medenina	10	094-001354-00000
2.2	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo	-	3.2	-	-	Medenina	10	094-001355-00000
2.3	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo, JUMBO	-	1.6		-	Medenina	5	094-012680-00000
2.3	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo, JUMBO	-	2.4		-	Medenina	5	094-012681-00000
2.3	Ohišje vpenjalne puše s plinsko lečo, JUMBO	-	3.2		-	Medenina	5	094-012682-00000
3	Adapter	XL		-	-	Teflon	5	094-011916-00000
4	Izolator	Standardno		-	-	Teflon	10	094-001331-00000
5.1	Vpenjalna puša	-	1.6	-	25.4	Baker	10	094-001121-00000
5.1	Vpenjalna puša	-	2.4	-	25.4	Baker	10	094-000934-00000
5.1	Vpenjalna puša	-	3.2	-	25.4	Baker	10	094-001337-00000
5.2	Vpenjalna puša, JUMBO	-	1.6	-	40	Medenina	10	094-012677-00000
5.2	Vpenjalna puša, JUMBO	-	2.4	-	40	Medenina	10	094-002971-00000
5.2	Vpenjalna puša, JUMBO	-	3.2	-	40	Medenina	10	094-012678-00000
6.1	Pokrov gorilnika	dolg	-	-	-	Umetna masa	10	094-001327-00000
6.2	Pokrov gorilnika	srednji	-	-	-	Umetna masa	10	094-001329-00000
6.3	Pokrov gorilnika	kratek	-	-	-	Umetna masa	10	094-001328-00000

9.4 TIG 260



Pri prikazanem varilnem gorilniku gre za ponazoritev primera. Odvisno od izvedbe se gorilnik lahko razlikuje.



Slika 9-4


Poz.	Oznaka	Velikost	Ø elektrode mm	Ø šobe mm	Dolžina mm	Material	Kos. EP	Št. izdelka
1.1	Plinska šoba	4	-	6.5	26	Keramika	10	094-012672-00000
1.1	Plinska šoba	6	-	8	26	Keramika	10	094-012405-00000
1.1	Plinska šoba	8	-	10	26	Keramika	10	094-011756-00000
1.1	Plinska šoba	10	-	11.5	26	Keramika	10	094-011980-00000
1.2	Plinska šoba	6	-	6.5	36	Keramika	10	094-012673-00000
1.2	Plinska šoba	7	-	8	36	Keramika	10	094-012674-00000
1.2	Plinska šoba	8	-	10	36	Keramika	10	094-011982-00000
1.2	Plinska šoba	10	-	11.5	36	Keramika	10	094-011757-00000
1.3	Plinska šoba	-	-	6.5	60	Keramika	10	094-015451-00000
1.3	Plinska šoba	-	-	8	60	Keramika	10	398-000191-00000
1.4	Plinska šoba, kroglična izvedba	-	-	6.5	32	Keramika	10	094-019610-00000
1.4	Plinska šoba, kroglična izvedba	-	-	8	32	Keramika	10	394-000156-00000
1.4	Plinska šoba, kroglična izvedba	-	-	9.5	32	Keramika	10	394-000155-00000
1.4	Plinska šoba, kroglična izvedba	-	-	11	32	Keramika	10	094-019609-00000
1.5	Plinska šoba za difuzor plina, JUMBO	12	-	12.5	50	Keramika	10	094-009663-00000
1.5	Plinska šoba za difuzor plina, JUMBO	16	-	16	50	Keramika	10	094-009664-00000
1.5	Plinska šoba za difuzor plina, JUMBO	20	-	19.5	50	Keramika	10	094-009665-00000
2	Difuzor plina, JUMBO	-	1.6	-	-	Medenina	1	094-009658-00000
2	Difuzor plina, JUMBO	-	2.4	-	-	Medenina	1	094-009659-00000

Poz.	Oznaka	Velikost	Ø elektrode mm	Ø šobe mm	Dolžina mm	Material	Kos. EP	Št. izdelka
2	Difuzor plina, JUMBO	-	3.2	-	-	Medenina	1	094-009660-00000
3	Adapterski obroč, JUMBO	XL	-	-	-	Medenina	10	094-011758-00000
4	Izolator, JUMBO	XL	-	-	-	Teflon	1	094-011760-00000
4.1	Izolator	Standardno	-	-	-	Teflon	10	094-011979-00000
5.5	Držalo elektrod	-	1.6	-	35	Medenina	5	094-012406-00000
5.5	Držalo elektrod	-	2.4	-	35	Medenina	5	094-011755-00000
5.5	Držalo elektrod	-	3.2	-	35	Medenina	5	094-012667-00000
5.7	Difuzor plina	-	1.6	-	33	Medenina	5	094-012669-00000
5.7	Difuzor plina	-	2.4	-	33	Medenina	5	094-011984-00000
5.7	Difuzor plina	-	3.2	-	33	Medenina	5	094-012671-00000
6.1	Pokrov gorilnika	kratek	-	-	-	Umetna masa	5	094-011752-00000
6.2	Pokrov gorilnika	srednji	-	-	-	Umetna masa	5	094-011753-00000

9.5 TIG 450



Pri prikazanem varilnem gorilniku gre za ponazoritev primera. Odvisno od izvedbe se gorilnik lahko razlikuje.



Slika 9-5

Poz.	Oznaka	Velikost	Ø elektrode mm	Ø šobe mm	Dolžina mm	Material	Kos. EP	Št. izdelka
1.1	Plinska šoba	5	-	7.5	37	Keramika	10	094-009646-00000
1.1	Plinska šoba	6	-	10	37	Keramika	10	094-009647-00000
1.1	Plinska šoba	8	-	13	37	Keramika	10	094-009648-00000
1.1	Plinska šoba	10	-	15	37	Keramika	10	094-009649-00000
1.2	Plinska šoba	5	-	7.5	52	Keramika	10	094-009650-00000
1.2	Plinska šoba	6	-	10	52	Keramika	10	094-009651-00000
1.2	Plinska šoba	8	-	13	52	Keramika	10	094-009653-00000
1.2	Plinska šoba	10	-	15	52	Keramika	10	094-009654-00000
1.3	Plinska šoba, ojačena	8	-	13	38.4	Keramika	10	094-011997-00000
1.3	Plinska šoba, ojačena	12	-	15	38.4	Keramika	10	094-011998-00000
1.4	Plinska šoba za difuzor plina	4	-	10	26	Keramika	10	094-009655-00000
1.4	Plinska šoba za difuzor plina	6	-	13	26	Keramika	10	094-009656-00000
1.5	Plinska šoba za difuzor plina, JUMBO	12	-	12.5	50	Keramika	10	094-009663-00000
1.5	Plinska šoba za difuzor plina, JUMBO	16	-	16	50	Keramika	10	094-009664-00000
1.5	Plinska šoba za difuzor plina, JUMBO	20	-	19.5	50	Keramika	10	094-009665-00000
2	Difuzor plina, JUMBO	-	1.6	-	-	Medenina	1	094-009658-00000
2	Difuzor plina, JUMBO	-	2.4	-	-	Medenina	1	094-009659-00000
2	Difuzor plina, JUMBO	-	3.2	-	-	Medenina	1	094-009660-00000
2	Difuzor plina, JUMBO	-	4	-	-	Medenina	1	094-009661-00000
4	Izolator, JUMBO	XL	-	-	-	Teflon	1	094-009657-00000
4.1	Izolator	Standardno	-	-	-	Teflon	10	094-011759-00000
5.5	Držalo elektrod	-	1.6	-	56	Medenina	5	094-009634-00000


Poz.	Oznaka	Velikost	Ø elektrode mm	Ø šobe mm	Dolžina mm	Material	Kos. EP	Št. izdelka
5.5	Držalo elektrod	-	2.4	-	56	Medenina	5	094-009636-00000
5.5	Držalo elektrod	-	3.2	-	56	Medenina	5	094-009637-00000
5.5	Držalo elektrod	-	4	-	56	Medenina	5	094-009638-00000
5.7	Difuzor plina	-	1.6	-	47	Medenina	2	094-009640-00000
5.7	Difuzor plina	-	2.4	-	47	Medenina	2	094-009642-00000
5.7	Difuzor plina	-	3.2	-	47	Medenina	2	094-009643-00000
5.7	Difuzor plina	-	4	-	47	Medenina	2	094-009644-00000
6.1	Pokrov gorilnika	kratek	-	-	-	Umetna masa	5	094-010723-00000
6.2	Pokrov gorilnika	dolg	-	-	-	Umetna masa	5	094-010601-00000

10 Vezalni načrt

10.1 TIG-gorilnik



Vezalni načrti služijo zgolj za informacijo pooblaščenim serviserjem!



11 Dodatek A

11.1 Pregled pisarn EWM

Headquarters

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Technology centre

EWM AG
Forststraße 7-13
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Production, Sales and Service

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING s.r.o.
9. května 718 / 31
407 53 Jíříkov · Czech Republic
Tel.: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.ewm-jirikov.cz · info@ewm-jirikov.cz

EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Post code 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm.cn · info@ewm.cn · info@ewm-group.cn

Sales and Service Germany

EWM AG
Sales and Technology Centre
Grünauer Fenn 4
14712 Rathenow · Tel: +49 3385 49402-0 · Fax: -20
www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM HIGTEC WELDING GmbH
Centre Technology and mechanisation
Daimlerstr. 4-6
69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0 · Fax: -20
www.ewm-weinheim.de · info@ewm-weinheim.de

EWM AG
Rudolf-Winkel-Straße 7-9
37079 Göttingen · Tel: +49 551-3070713-0 · Fax: -20
www.ewm-goettingen.de · info@ewm-goettingen.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Karlsdorfer Straße 43
88069 Tettnang · Tel: +49 7542 97998-0 · Fax: -29
www.ewm-tettnang.de · info@ewm-tettnang.de

EWM AG
Dieselstraße 9b
50259 Pulheim · Tel: +49 2238-46466-0 · Fax: -14
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

EWM AG
August-Horch-Straße 13a
56070 Koblenz · Tel: +49 261 963754-0 · Fax: -10
www.ewm-koblenz.de · info@ewm-koblenz.de

EWM AG
Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de

Sales and Service International

EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Post code 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm.cn · info@ewm.cn · info@ewm-group.cn

EWM HIGTEC WELDING UK Ltd.
Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Great Britain
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

EWM HIGTEC WELDING GmbH
Wiesenstraße 27b
4812 Pölsdorf · Austria · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-austria.at · info@ewm-austria.at

EWM HIGTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum
Tyršova 2106
256 01 Benešov u Prahy · Czech Republic
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

Liaison office Turkey

EWM AG Türkiye İrtibat Bürosu
İkitelli OSB Mah. · Marmara Sanayi Sitesi P Blok Apt. No: 44
Küçükçekmece / İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 494 32 19
www.ewm-istanbul.com.tr · info@ewm-istanbul.com.tr



● More than 400 EWM sales partners worldwide